

NeoProtect Watch - Guide Utilisateur

Comment démarrer la montre ?

- en appuyant au moins 5 secondes sur le bouton latéral de la montre. L'application NeoProtect Watch démarre automatiquement.



Comment NeoProtect Watch vous protège ?

- en vous permettant de déclencher un SOS volontaire en cliquant (1) sur le bouton du menu ou en appuyant au moins 4 fois rapidement sur le bouton Power (2) de la montre,
- en détectant que vous avez été immobile depuis trop longtemps et en vous prévenant par une pré-alarme sonore avant l'envoi de l'alerte,
- en vous permettant de démarrer une sécurité positive qui vous protège en cas d'absence de réseau.



Que se passe-t-il lorsque l'alerte est envoyée ?

- L'écran d'alerte s'affiche, vous indiquant que vous allez bientôt être recontacté,
- la montre va décrocher l'appel entrant de manière automatique pour vous permettre de confirmer ou non qu'il s'agit d'une alerte.



Déroulement d'une alerte SOS sur NeoProtect Watch :



Déroulement d'une alerte Immobilité sur NeoWatch :



Déroulement d'une alerte de Sécurité Positive sur NeoWatch :

